

Asociación de tarjetas Z-Wave de SideraHome

La interfaz de gestión SideraHome del Sistema UNA Automation permite la asociación de nuevas placas Z-Wave Zoe y Zula. **Advertencia: la adición de nuevos cuadros se configura como una modificación del sistema eléctrico y sólo debe ser realizada por un técnico especializado.**

1. Conecte las tarjetas Z-Wave de acuerdo con las instrucciones específicas del manual de instalación y suministre voltaje al sistema.
2. Conéctese a la misma red local que el sistema e identifique la dirección IP de la placa Vesta2-ZW o de la placa Vesta2 equipada con Z-Clavis, luego acceda a **SideraHome**. Alternativamente, acceda al sistema desde la aplicación **UNA Mobile**.
3. Haga clic en el icono **SISTEMA** accesible desde el menú. En la sección **DISPOSITIVOS**, haga clic en el elemento **CONTINUAR** y, en la lista del panel, haga clic en **ADMINISTRAR***.
4. Siga el asistente para **incluir nuevos nodos** (tarjetas), excluirlos o reasignar enlaces. Esta operación sólo permite la asociación de las nuevas tarjetas al sistema para probar su conexión y uso en modo básico. **Para configuraciones avanzadas, es necesario utilizar el software instalador LAPIS.**

*Si falta el elemento **GESTION**, póngase en contacto con su instalador.



Descarga la aplicación UNA Mobile para sistemas iOS y Android

